

---

A9003	Kontrollleuchtenfeld
f9200	Sicherungskasten I
G9230	Batterie
G9240	Generator
H9002	Kontrollleuchte Schaltgetriebe neutral
H9240	Warnleuchte Batterieladestrom
K9120	Entlastungsrelais
K9130	Anlasserrelais
M9130	Anlasser
S9060	Zündschloss
S9080	Kombischalter rechts
S9083	Not-Aus-Schalter
S9084	Anlasserschalter
S9091	Kupplungsschalter
S9092	Schalter RFH
S9092	Getriebeschalter
S9093	Seitenstützenschalter
X9135	STVB Anlasser Kl. 50
X9136	STVB Anlasser Kl. 30
X9230	Plus Batterie
X9231	Masse Batterie
X9233	Masse Getriebe
X9241	STVB Generator +
X9242	STVB Generator
X9242	STVB Generator D+
X9402	Verbinder 31 II
X9430	Verbinder 30U
X9450	Verbinder 15U
X9451	Verbinder 15A6
X9451	Verbinder 15A1
X9481	Verbinder 15N