

Mini Digital-Kamera im Schlüsselanhänger

Kurze Bedienungsanleitung



1. Aufladen

Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Bitte benutzen Sie dafür nur das mitgelieferte Ladegerät. Während des Ladevorgangs leuchtet die gelbe Status-LED dauerhaft. Sobald der Akku voll ist, erlischt die LED.

2. Speicherkarte

Bevor Sie das Gerät einschalten, setzen Sie eine microSD(HC) Speicherkarte ein. Es werden nur microSD (bis 2GB) und microSDHC (bis 16GB) Speicherkarten unterstützt, die eine FAT32 Formatierung haben.

3. Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus Taste für etwa 2-3 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED aufleuchtet. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Um es wieder auszuschalten, halten Sie erneut die Ein/Aus Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.

Wenn das Gerät an ist keine weitere Bedienung erfolgt, dann bleibt es für ca. 30 Sekunden in Bereitschaft, danach schaltet es sich automatisch aus. (Batterieschonung)

4. Foto- / Videoaufnahme

Um Einzelbilder aufzunehmen, drücken Sie die Foto / Video Taste nur kurz an. Bei jedem Tastendruck wird ein Standbild aufgenommen und mit einmaliges blinken der LED quittiert.

Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden, dann wird eine Videoaufnahme gestartet und die LED blinkt 3-Mal schnell und danach erlischt sie. Drücken Sie die Taste erneut kurz an und die Aufnahme wird beendet.

5. USB Anschluss

Schließen Sie den Schlüsselanhänger über den USB Anschluss an einem Windows 2000/ME/XP Computer an, um die Aufgenommenen Dateien, auf Ihrer Festplatte zu übertragen. Das Gerät wird dann automatisch (plug&play) vom System erkannt, als Wechseldatenträger installiert und erscheint dann als Laufwerk unter „Arbeitsplatz“. Sie können dann die darin enthaltenen Dateien abspielen und auch kopieren bzw. übertragen.

6. Bild- / Videodateien Abspielen

Übertragen bzw. kopieren Sie zuerst die Dateien auf Ihrer Festplatte. Falls die Videodateien auf Ihrem Rechner nicht einwandfrei wiedergegeben werden können, dann installieren Sie sich bitte den VLC Player, denn Sie entweder auf der mitgelieferten CD finden, oder laden Sie sich die neueste Version des Players von www.videolan.org kostenlos herunter.

7. Zeit- / Datumseinstellung

Auf der mitgelieferten CD finden Sie die „TAG.txt“ Datei, die zur Zeit- und Datumseinstellung des Gerätes benötigt wird. Öffnen Sie die Datei und stellen Sie Datum und Zeit, wie folgt ein:

Bitte beachten Sie, dass die Schreibweise bis auf jedes Zeichen genau übereinstimmt! Vor jede Neuzeile muss ein Leerzeichen sein!

[date]

2009/09/01

15:31:00

Speichern Sie dann dieses als „TAG.txt“ –Datei **direkt (ohne Ordner)** auf der Speicherkarte. Wenn das Gerät danach neu gestartet wird, dann wird die aktuelle Zeit übernommen.

8. Reset

Falls das Gerät sich mal aus irgendeinem Grund blockiert und sich auch nicht mehr durch die Tasten bedienen lässt, dann drücken Sie kurz mit einem Spitzen Gegenstand (z. B. Büroklammer) die „Reset“ Taste. Nach dem Neustart sollte das Gerät wieder vollfunktionsfähig sein.