

Verwalten von Dateien

Sie können Dateien (z. B. JPEG- oder GPX-Bilddateien) im internen Speicher des Navigator IV oder auf einer optionalen Speicherkarte speichern.



HINWEIS: Der Navigator IV ist nicht mit Windows® 95, 98, Me oder NT kompatibel. Ebenso ist das Gerät auch nicht mit Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Laden von Dateien

Schritt 1: Einsetzen einer Speicherkarte

Schieben Sie die Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Entnehmen Sie die Karte, indem Sie kurz darauf drücken, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann. Dieser Schritt ist optional.

Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie das USB-Kabel an den Anschluss unter der Akkuabdeckung des Navigator IV an. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Der Navigator IV und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.





HINWEIS: Unter einigen Betriebssystemen oder Computern mit mehreren Netzlaufwerken werden die Navigator IV-Laufwerke möglicherweise nicht angezeigt. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

Schritt 3: Übertragen von Dateien auf den Navigator IV

Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf die Navigator IV-Laufwerke.

1. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
2. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
3. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
4. Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Schritt 4: Trennen der USB-Verbindung und Abziehen des USB-Kabels

Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie in der Taskleiste auf . Unter Mac ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb . Trennen Sie den Navigator IV vom Computer.

Unterstützte Dateiformate

- **MP3-Musikdateien**
- M3U- und M3U8-Playlistdateien
- AA-Hörbuchdateien
- JPEG- und JPG-Bilddateien
- GPX-Routendateien
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien aus POI Loader)
- Karten, Routen, Reiseaufzeichnungen und Wegpunkte von MapSource®

Löschen von Dateien

1. Schließen Sie den Navigator IV an den Computer an, und öffnen Sie das Navigator IV-Laufwerk oder die Speicherkarte.
2. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.



HINWEIS: Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei **NICHT**. Der Speicher des Navigator IV enthält wichtige Systemdateien, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner „Garmin“ sollten nicht gelöscht werden.