


## Anhang

### Audiooptionen des Navigator IV

Stromversorgung	Audiooption	Navigationsansagen	MP3	Telefon
Motorradhalterung	Bluetooth-Headset	✓	✓	✓
	Interner Lautsprecher			
	Audioausgang	✓		
Autohalterung oder keine Halterung	Bluetooth-Headset	✓	✓	✓
	Interner Lautsprecher	✓		✓
	Audioausgang	✓	✓	✓

### Zurücksetzen des Navigator IV

Sollte der Navigator IV ausfallen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, halten Sie die Taste  8 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Navigator IV erneut ein. Der Navigator IV sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

### Kalibrieren des Bildschirms

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige**.
2. Tippen Sie unter Touchscreen auf **Kalibrierung**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Sperrern des Navigator IV

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die der Navigator IV gesperrt wird. Wenn Sie den Navigator IV einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

### Informationen zur Sicherheitsposition

Wählen Sie als Sicherheitsposition einen Ort aus, den Sie häufig aufsuchen, z. B. Ihren Wohnort. Wenn der Navigator IV Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.



**HINWEIS:** Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der Navigator IV zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg mitschicken.