



# WARTUNGSTABELLE

*Fantic 250 + 500 Cassale*

Bestandteil	Eingriff	Kilometer				
		1.000 km (600 mi)	5.000 km (3.000 mi)	10.000 km (6.000 mi)	15.000 km (9.000 mi)	20.000 km (12.000 mi)
Kraftstoffkreis	- Benzinschläuche auf Risse und Schäden prüfen. - Zustand kontrollieren. - Säubern und Elektrodenabstand wieder herstellen.		✓			
					✓	
Zündkerze	- Auswechseln.	✓	✓	✓	✓	✓
				✓		✓
Ventile	- Ventilspiel prüfen. - Einstellen.	✓	✓	✓	✓	✓
Zusätzlicher Benzinfilter	- Auswechseln.	Alle 10.000 km (6.000 mi).				
Luftfilter	- Reinigen. - Auswechseln.	✓		✓	✓	
Kupplung	- Betrieb kontrollieren. - Einstellen.	✓	✓		✓	
Vorderradbremse	- Betrieb, Bremsflüssigkeit kontrollieren und Anlage auf Leckstellen prüfen.	✓	✓		✓	
		Wenn sie vollständig verschlissen sind.				
Hinterradbremse	- Bremsbeläge ersetzen. - Betrieb, Bremsflüssigkeit kontrollieren und Anlage auf Leckstellen prüfen.	✓	✓		✓	
		Wenn sie vollständig verschlissen sind.				
Bremsleitungen	- Auf Risse und Schäden prüfen. - Auf korrekte Verlegung und Befestigung prüfen. - Auswechseln.		✓		✓	
		Alle 4 Jahre.				

*ventilspire 0,10-0,15*

# WARTUNGSTABELLE

Bestandteil	Eingriff	1.000 km (600 mi)	5.000 km (3.000 mi)	10.000 km (6.000 mi)	15.000 km (9.000 mi)	20.000 km (12.000 mi)
		Alle 2 Jahre.				
<b>Bremsflüssigkeit</b>	- Auswechseln.					
<b>Räder</b>	- Auf Achsversetzung und Schäden prüfen.  - Tiefe des Reifenprofils prüfen und auf Schäden kontrollieren. - Ggf. ersetzen. - Luftdruck prüfen. - Ggf. korrigieren.		✓		✓	
<b>Bereifung</b>	- Radlager auf korrekte Befestigung und Schäden prüfen.  - Auf korrekten Betrieb und übermäßiges Spiel prüfen  - Mit Fett auf Lithiumseifenbasis schmieren.		✓		✓	✓
<b>Radlager</b>						
<b>Federbein</b>						
<b>Antriebskette</b>	- Spannung, Ausrichtung und Zustand der Antriebskette prüfen. - Kranz und Ritzel kontrollieren und prüfen. - Die Antriebskette einstellen und mit einem spezifischen Schmiermittel schmieren.  - Auswechseln					
<b>Lenkkopflager</b>	- Lagerspiel und Lenkerhärte kontrollieren.  - Mit Fett auf Lithiumseifenbasis schmieren.	✓	✓		✓	

Alle 500 km (300 mi).  
Nach schweren Einsatzbedingungen.

Wenn die Kette eine Verlängerung von 2% überschreitet.

Alle 24.000 km (14.000 mi).

# WARTUNGSTABELLE

Bestandteil	Eingriff	1.000 km (600 mi)	5.000 km (3.000 mi)	10.000 km (6.000 mi)	15.000 km (9.000 mi)	20.000 km (12.000 mi)
<b>Chassisbefestigungen</b>	- Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen korrekt befestigt sein.	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Rotationszapfen des Bremshebels</b>	- Mit Silikonfett schmieren.		✓;		✓	
<b>Rotationszapfen des Bremspedals</b>	- Mit Fett auf Lithiumseifenbasis schmieren.		✓		✓	
<b>Rotationszapfen des Kupplungshebels</b>	- Mit Fett auf Lithiumseifenbasis schmieren.		✓		✓	
<b>Seitenständer</b>	- Betrieb kontrollieren. - Mit Fett auf Lithiumseifenbasis schmieren.		✓		✓	
<b>Schalter des Seifenständers</b>	- Betrieb kontrollieren.	✓	✓		✓	
<b>Gabel</b>	- Auf einwandfreien Betrieb und Leckstellen prüfen. - Das Öl wechseln.		✓		✓	✓
<b>Federvorspannung</b>	- Auf einwandfreien Betrieb und Leckstellen in der Federvorspannung prüfen.		✓		✓	
<b>Drehpunkte der Hinterradaufhängung</b>	- Einwandfreien Betrieb des Umlenkhebels überprüfen. - Einwandfreien Betrieb des Verbindungshebels überprüfen.		✓		✓	✓
<b>Motoröl</b>	- Auf korrekten Ölstand und Leckstellen kontrollieren. - Auswechseln.	✓	✓	✓	✓	✓

*100*  
*15000*  
Alle 1.000 km (600 mi).

# WARTUNGSTABELLE

Bestandteil	Eingriff	1.000 km (600 mi)	5.000 km (3.000 mi)	10.000 km (6.000 mi)	15.000 km (9.000 mi)	20.000 km (12.000 mi)
		MotorölfILTER	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswechseln.</li> </ul>	✓	✓	✓
Kühlsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf korrekten Kühlfülligkeitsstand und Leckstellen im Fahrzeug kontrollieren.</li> </ul>		✓		✓	
		Alle 3 Jahre.				
Schalter der Vorder- und Hinterradbremse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb kontrollieren.</li> </ul>	✓	✓		✓	
In Bewegung stehende Teile und Kabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmierem.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓
Gasdrehgriff	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb kontrollieren.</li> <li>- Spiel des Gasdrehgriffs prüfen und ggf. nachstellen.</li> <li>- Kabel und Drehgriffunterbau schmieren.</li> </ul>		✓		✓	
Lichter, Kontrollleuchten und Schalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb kontrollieren.</li> <li>- Scheinwerfer einstellen.</li> </ul>	✓	✓		✓	

DE