

– mit Fahrmodi^{SA}

In den Modi ENDURO und ENDURO PRO sind nur zwei Einstellungen möglich:

- SOFT: komfortable Dämpfung
- HARD: sportliche Dämpfung

Um die Federvorspannung einzustellen:

- Motor starten:



Die Federvorspannung kann nicht während der Fahrt eingestellt werden.◀

- Taste **1** so oft lang betätigen, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

Folgende Einstellungen sind möglich:



Solobetrieb



Solobetrieb mit Gepäck



Betrieb mit Sozius (und Gepäck)

- Vor der Weiterfahrt den Einstellvorgang abwarten.
 - » Wird Taste **1** längere Zeit nicht betätigt, werden Dämpfung und Federvorspannung wie angezeigt eingestellt. Die ESA-Anzeige blinkt während der Einstellung.
- Bei sehr tiefen Temperaturen vor einer Erhöhung der Federvorspannung das Motorrad entlasten, ggf. Sozius absteigen lassen.
 - » Nach Abschluss der Einstellung wird die ESA-Anzeige ausgeblendet.

Diebstahlwarnanlage DWA

– mit Diebstahlwarnanlage^{SA}

Aktivierung

- Zündung einschalten.
- DWA anpassen (III → 70).
- Zündung ausschalten.
 - » Ist die DWA aktiviert, so erfolgt eine automatische Aktivierung der DWA nach Ausschalten der Zündung.
 - » Die Aktivierung benötigt ca. 30 Sekunden.
 - » Blinker leuchten zweimal auf.
 - » Bestätigungston ertönt zweimal (falls programmiert).
 - » DWA ist aktiv.

Alarm

Der Alarm kann ausgelöst werden durch