

Funktion	Taste	Aktion	Aktion 2	Anzeige
<b>Anschalten</b>	Handy-T.	4 sec	an	LED blau 3 sec.
<b>Ausschalten</b>	Handy-T.	3 sec	Akku schwach	LED rot 3 sec
<b>Sprachmenue</b>	Tasten A+B	3 sec		1 piep
<b>Kopplung</b>				
Koppel Navi	Auf-T.	6 sec	blinken gleichz	LED blau&rot
	GPS BT	Einstell.	Code 0000	LED blau l. blinkt
Koppel Handy	über Navi			
Koppel MP3 A2DP	Handy-T.	6 sec	drahtlos	LED blau&rot
	MP3 BT	Einstell.	Code 0000	LED blau l. blinkt
2 G4	beide Kanal A	6 sec	beide	LED blau&rot
3 G4	1+2 Kanal A	6 sec	beide	LED blau&rot
	2+3 Kanal B	6 sec	beide	LED blau&rot
4 G4	1+2 Kanal A	6 sec	beide	LED blau&rot
	3+4 Kanal A	6 sec	beide	LED blau&rot
	1+3 Kanal B	6 sec	beide	LED blau&rot
G4->andere	Kopplung aktiv. andere			LED blau&rot
G4	Kanal B	6 sec		LED blau&rot
Rücksetzen Koppl.	Handy-T.	6 sec		
	Auf-T.	3 sec		LED blau&rot 5x
<b>Interkom</b>			aktiv	LED blau 2x3sec
Gespräch einleiten	Kanal A/B	oder Ton	nicht bei Navi/Handy	
Gespräch beenden	Kanal A/B	oder kein Ton	30 s	
3er Konferenz	Kanal A/A/B	3. Teilnehmer	nacheinander, dann keine Handy/Ne	
<b>Handy</b>			aktiv	LED blau 2x3sec
Anruf empfangen	Handy-T.	oder Ton		bei Klingeln
Anruf ablehnen	Handy-T.	3 sec	oder kein Ton 15 s	bei Klingeln
Gespräch beenden	Handy-T.		oder Anrufer legt auf	
Wiederwahl	Handy-T.	2 x		
Makein Kanal A/B	Kanal A/B	kurz	für Gesprächseinbindung	
<b>Radio</b>			aktiv	LED blau 2x3sec
Radio ein	Kanal B	3 sec		1 piep
Radio aus	Kanal B	3 sec		2 piep
Radio näch. Kanal	Kanal B	0,5 sec		
Frequ. absuchen	Auf-/Ab-T.	0,5 sec		
alle Sender scan	Auf-T.	6 sec	nochmal Auf-T.	stop Senders.
Radio Frequ.speich.	Kanal B		innerh. 20 sec	auf letzt. B-Kan.
R. temp 6 Senderl.	Ab-T.	6 sec	Aus-, An-schalt	gelöscht
Radio RDS ein/aus	Auf- + Ab-T.	3 sec		
<b>MP3</b>			aktiv	LED blau 2x3sec
Play MP3	MP3 T.	3 sec		
Stop MP3	MP3 T.	3 sec		
Vorwärts MP3	Auf-T.	3 sec		
Rückwärts MP3	Ab-T.	3 sec		
<b>Akku laden</b>				LED rot perman.
Ladungsanzeige	Auf-T.	3 sec	Akku voll	LED blau const
Rücksetzen G4	wenn ohne Reaktion		10 sec laden	

