

Bimmer Utility v1.0.67 für BMW R1250GS (Adv)

Startanimation umstellen auf M

Modul: x_Kombi3

Attribut: prc_Display_StartUpAnimation

Wert: 0A (10)

Zugriff auf das Fahrzeugeinstellungsmenü während der Fahrt

Modul: x_Kombi3

Attribut: cfg_HMI_Speedlock

Wert: FF

Sportmenü 01

Modul: x_Kombi3

Attribut: cfg_HMI_Vehicle_Segment

Wert: Sport (02)

Attribut: cfg_HMI_Main_Menu_02

Wert: Active (02)

Attribut: cfg_CoreScreens_AvailableScreens

Wert SPORT_CoreScreen_01 (00,04)

Attribut: Bank_Live_Enable

Wert: aktiv (01)

Attribut: Bank_Live_DeadZone

Wert: 5_grad (05)

Attribut: Bank_LiveMax_DuringRide_Enable

Wert: aktiv (01)

Attribut: DTC_Live_Enable

Wert: aktiv (01)

Attribut: DTC_Shift_Enable

Wert: aktiv (01)

Attribut: Brake_Live_Enable

Wert: aktiv (01)

Sportmenü 01 und 02

Modul: x_Kombi3

Attribut: cfg_HMI_Vehicle_Segment

Wert: Sport (02)

Attribut: cfg_HMI_Main_Menu_02

Wert: Active (02)

Attribut: cfg_CoreScreens_AvailableScreens

Wert: SPORT_CoreScreen_01-02 (00,0C)

Attribut: Bank_Live_Enable

Wert: aktiv (01)

Attribut: Bank_Live_DeadZone

Wert: 5_grad (05)

Attribut: Bank_LiveMax_DuringRide_Enable

Wert: aktiv (01)

Attribut: DTC_Live_Enable

Wert: aktiv (01)

Attribut: DTC_Shift_Enable
Wert: aktiv (01)
Attribut: Brake_Live_Enable
Wert: aktiv (01)

Laptimer einstellen:

Attribut: BLP_Enable
Wert: nicht_aktiv
Attribut: laptimer_AvalibleSettings
Wert: K67 (1D)
Attribut: laptimer_debounce_time
Wert: wert_001E (00,1E)
Attribut: laptimer_Display_hold_Time
Wert: initwert (03)
Attribut: Laptimer_Enable
Wert: aktiv (01)
Attribut: Laptimer_Reference
Wert: initwert (01)
Attribut: Laptimer_Trigger
Wert: initwert (00)

Schaltblitz (funktioniert nicht mit BU v 1.0.67)

Modul x_Kombi3

Attribut: GSL_Enable

Dieses Attribut funktioniert nicht in BU v 1.0.67.

In E-Sys ist es der Wert 3006_14_14_3

In BU kann unter der CodingDataGroup 3006 der 5. Wert „UNBELEGT“ genutzt werden.

PitLaneLimiter_StepSize	100_rpm
UNBELEGT Unoccupied	wert_00
UNBELEGT Unoccupied	wert_00
UNBELEGT Unoccupied	initwert
UNBELEGT Unoccupied	initwert
UNBELEGT Unoccupied	wert_01

Wert: aktiv (01)
Attribut: GSL_DefaultONRPM
Wert: 7000 (04)
Attribut: GSL_DefaultOffRPM
Wert: 9500 (09)
Attribut: GSL_OnRPMs_AvailableRange
Wert: 5000-8000rpm (00,00,00,7F)
Attribut: GSL_OffRPMs_AvailableRange
Wert: 6000-9500rpm (00,00,03,FC)

Korrektur des Bildes in den Fahrzeug-Einstellungen (für Adv):

Modul: x_Kombi3

Attribut: boc_MyVehicle_Picture

Wert: 20

5-stufige Griffheizung mit PopUpMenü

Modul: x_BCO

Attribut: hah_CanOrPushb_Active

Wert: can

Attribut: hah_PushButton_NumberSteps

Wert: 5_stps (05)

Attribut: hah_HandlerLeft_Step1_DutyCycle

Wert: 15_percent (0F)

Attribut: hah_HandlerLeft_Step2_DutyCycle

Wert: 35_percent (23)

Attribut: hah_HandlerLeft_Step3_DutyCycle

Wert: value_01 (32)

Attribut: hah_HandlerLeft_Step4_DutyCycle

Wert: 75_percent (4B)

Attribut: hah_HandlerLeft_Step5_DutyCycle

Wert: 100_percent (64)

Attribut: hah_HandlerRight_Step1_DutyCycle

Wert: 15_percent (0F)

Attribut: hah_HandlerRight_Step2_DutyCycle

Wert: 35_percent (23)

Attribut: hah_HandlerRight_Step3_DutyCycle

Wert: value_01 (32)

Attribut: hah_HandlerRight_Step4_DutyCycle

Wert: 75_percent (4B)

Attribut: hah_HandlerRight_Step5_DutyCycle

Wert: 100_percent (64)

Modul: x_Kombi3

Attribut: cfg_HMI_HeatingPopupMenu

Wert: active (01)

Attribut: cfg_HandlebarHeating

Wert: active (01)

Attribut: cfg_SeatHeating

Wert: initwert (00)

Attribut: cfg_HMI_SeatHeating_HM_enable

Wert: No_menu (00)

5-stufige Griffheizung ohne PopUpMenü

Modul: x_BCO

Attribut: hah_CanOrPushb_Active

Wert: pushb

Attribut: hah_PushButton_NumberSteps

Wert: 5_stps (05)

Attribut: hah_HandlerLeft_Step1_DutyCycle

Wert: 15_percent (0F)

Attribut: hah_HandlerLeft_Step2_DutyCycle

Wert: 35_percent (23)
Attribut: hah_HandlerLeft_Step3_DutyCycle
Wert: value_01 (32)
Attribut: hah_HandlerLeft_Step4_DutyCycle
Wert: 75_percent (4B)
Attribut: hah_HandlerLeft_Step5_DutyCycle
Wert: 100_percent (64)
Attribut: hah_HandlerRight_Step1_DutyCycle
Wert: 15_percent (0F)
Attribut: hah_HandlerRight_Step2_DutyCycle
Wert: 35_percent (23)
Attribut: hah_HandlerRight_Step3_DutyCycle
Wert: value_01 (32)
Attribut: hah_HandlerRight_Step4_DutyCycle
Wert: 75_percent (4B)
Attribut: hah_HandlerRight_Step5_DutyCycle
Wert: 100_percent (64)

Modul: x_Kombi3

Attribut: cfg_HMI_HeatingPopupMenu
Wert: not_active (00)
Attribut: cfg_HandlebarHeating
Wert: active (01)

Begrenzungslichter (Multifunktionsblinker vorne)

Modul: x_BCO

Attribut: tns_CruiseLight_Front
Wert: aktiv
Attribut: tns_CruiseLight_Rear
Wert: not active

Bremslicht auf konventionell einstellen (bei Multifunktionsblinker)

Modul: x_BCO

Attribut: Pol_usefrontposlightforrear_enable
Wert: active
Attribut: Pol_usefrontposlightforrear_DutyCycle
Wert: 10% (0A)
Attribut: Bkl_BrakeL_ForRearL_DutyCycle
Wert: 0%

Helligkeit vom Bremslicht der Multifunktionsblinker reduzieren

Modul: x_BCO

Attribut: bkl_BrakeL_DutyCycle
Wert: 25% (16)

Schaltempfehlung anzeigen (nicht bei Sportmenü)

Modul: x_Kombi3

Attribut: set_GearShift_Variant
Wert: nur_Hochschaltempfehlung (01)

Wert: Hoch_und_Runterschalttempfehlung (02)

Anzeige der Intake-Lufttemperatur in der oberen TFT-Zeile

Modul: c_Kombi3

Attribut: Cfg_IntakeAir_Enable

Wert: active (01)