



Bedienungsanleitung Gepäckrolle Atacama

Einführung

Die Gepäckrolle Atacama von BMW Motorrad ist der ideale Begleiter für Motorradtouren. BMW Motorrad steht für Qualität - dies spiegelt sich im anspruchsvollen Design und der hochwertigen Verarbeitung wider.



ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen. ◀

Abkürzungen und Symbole



VORSICHT Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



WARNUNG Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



GEFAHR Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.





ACHTUNG Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsauschluss führen.



HINWEIS Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

◀ Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.

- Tätigkeitsanweisung.
- » Ergebnis einer Tätigkeit.
- ➡ Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.
- ◁ Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.
-  Anziehdrehmoment.
-  Technische Daten.

Inhaltsverzeichnis

1 Übersichten	2
Gepäckrolle Atacama.....	3
Lieferumfang	4
2 Bedienung.....	5
Hauptfach schließen	5
Hauptfach öffnen und Innen- tasche herausnehmen.....	5
Innentasche schließen.....	6
Tasche für Trinksystem	6
Einschubfach öffnen	7
Netztasche	7
Kartentasche	7
Zeltstangentasche.....	8
Rucksackfunktion	8
Flatterschutz Gurtbänder	9
Ösen und Modularschlau- fen	10
3 Einbauen	11
Gepäckrolle Atacama am Fahrzeug anbringen	11
4 Technische Daten	14
Materialien	14
Technische Daten.....	14



Gepäckrolle Atacama

- 1** Hauptfach
- 2** Tasche mit Zugang für
Wasserschlauch
- 3** Einschubfach
- 4** Handtragegriffe
- 5** Netztasche im Einschub-
fach
- 6** Zeltstangentasche
- 7** Kartentasche herausnehm-
bar
- 8** Rucksacktragegurte



Übersichten

Lieferumfang

- 1 Außentasche
- 2 Innentasche
- 3 Kartentasche
- 4 Befestigungsgurt (2 Stück)



Hauptfach schließen



- Das obere Ende des Hauptfachs drei Umdrehungen einrollen.



- Steckverschluss **1** verbinden.

- Hauptfach auf der gegenüberliegenden Seite auf dieselbe Weise schließen.

Hauptfach öffnen und Innentasche herausnehmen



- Steckverschluss **1** öffnen und das Hauptfach ausrollen.
- Auf der gegenüberliegenden Seite genauso verfahren.



- Klettverschlüsse **1** auf Vorderseite und Rückseite öffnen.
- Auf der gegenüberliegenden Seite genauso verfahren.




- Innentasche herausziehen.

2
5

Bedienung

Innentasche schließen




Die Innentasche kann separat verschlossen werden. Innentasche auf beiden Seiten einrollen und mit Steckverschlüssen **1** schließen.

Tasche für Trinksystem



- Auf der Oberseite der Gepäckrolle Atacama befindet sich eine Tasche **1** für ein Trinksystem, z. B. für eine Trinkblase (bis 2 Liter Volumen). Im Deckel dieser Tasche befindet sich eine Netztasche **2** für Kleinteile.



- Das Trinksystem kann mit den elastischen Bändern **1** in der Tasche befestigt werden. Die Tasche verfügt über einen Zugang für einen Trinkschlauch **Pfeil**.

Einschubfach öffnen




- Drei Steckverschlüsse **1** öffnen.




- Laschen aufklappen.

Netztasche



Auf der Innenseite des Einschubfachs befindet sich eine in zwei Fächer unterteilte Netztasche **1** für Kleinteile.

Kartentasche




Unter der zweiten Lasche des Einschubfachs befindet sich eine herausnehmbare Kartentasche **1**. Zum Herausnehmen der Kartentasche die Klettstreifen **2** lösen.

Zeltstangentasche



- Unter dem Einschubfach befindet sich die Zeltstangentasche **1**. Sie dient zum separaten Verstauen von Zeltstangen, Angelruten, Campingstühlen oder vergleichbaren Gegenständen.




- Die Zeltstangentasche ist über einen in der Länge variablen Klettverschluss **1** zu öffnen und zu schließen.

Rucksackfunktion



- Die Gepäckrolle Atacama verfügt über verstaubare Rucksacktragegurte. Diese befinden sich in der Tasche **1** auf der Rückseite.
- Reißverschluss **2** öffnen, um die Rucksacktragegurte zu entnehmen.




- Das untere Ende des Rucksacktragegurtes **1** durch die Lasche **2** der Gepäckrolle Atacama führen und den Steckverschluss **3** schließen.
- Mit dem zweiten Rucksacktragegurt genauso verfahren.



- Brustgurt **1** auf die passende Länge einstellen.
» Die Gepäckrolle Atacama kann jetzt als Rucksack getragen werden.

Flatterschutz Gurtbänder




- Die Gepäckrolle Atacama verfügt über einen Flatterschutz an den Gurtbändern.
- Das lose Ende des Gurtbandes so weit wie möglich einrollen.



- Das Klettband **1** um das aufgerollte Gurtband schließen.

Ösen und Modularschlaufen



Die Gepäckrolle Atacama verfügt über vier Aluminium-Ösen **1** sowie über fünf Modularschlaufen **2**, an denen andere Gepäckstücke, Modulartaschen und weitere Gegenstände befestigt werden können.

Gepäckrolle Atacama am Fahrzeug anbringen

Allgemeine Hinweise

! WARNUNG

Lösen der Gepäckrolle Atacama aufgrund unsachgemäßer Befestigung

Beeinträchtigung der Fahrsicherheit

- Vor jeder Fahrt Befestigungsgurte so spannen, dass die Gepäckrolle Atacama sicher und fest aufliegt.
- Die Gepäckrolle Atacama und Befestigungsgurte dürfen keinen Kontakt zur Abgasanlage oder zu beweglichen Teilen des Motorrads haben.◀

CF HINWEIS

Die Befestigungsmöglichkeiten für die Gepäckrolle Atacama unterscheiden sich je nach Fahr-


zeug und sind als Beispiele anzusehen.

Bei Problemen mit der Befestigung an einen BMW Motorrad Partner wenden.◀

Gepäckrolle Atacama am Fahrzeug anbringen und befestigen



- Befestigungsgurte teilen, dazu eine Hälfte des Befestigungsgurtes aus der Klemme 1 ziehen.




- Befestigungsgurte hinten an geeigneter Stelle, wie z. B. der Gepäckbrücke, anbringen.
- Befestigungsgurt 1 mit Schlaufe 3 durch Haltetasche 2 an Gepäckbrücke ziehen, durch die Schlaufe 3 am Ende des Befestigungsgurtes fädeln und straff ziehen.

3

11

Einbauen



- Befestigungsgurte vorn an geeigneter Stelle, wie z. B. dem Rahmenrohr, anbringen.
- Befestigungsgurt **1** um das Rohr legen, durch die Schlaufe **2** am Ende des Befestigungsgurtes fädeln und straff ziehen.



- Gepäckrolle Atacama auf dem Gepäckträger platzieren und das Einschubfach öffnen.



- Befestigungsgurte hinten durch die halbrunden Öffnungen **1** des Einschubfachs führen.



- Befestigungsgurte durch die Durchgänge **Pfeil** unter der Zeltstangentasche hindurchfädeln.



- Befestigungsgurte durch die halbrunden Öffnungen **1** auf

der anderen Seite des Einschubfachs hindurchfädeln.



deren Befestigungsgurte fädeln und straff ziehen.



ACHTUNG

Beschädigung der Zeltstangentasche

Bauteilschaden

- Um mögliche Beschädigungen zu vermeiden, darf die Klemme der Befestigungsgurte nicht an der Zeltstangentasche anliegen. ◀
- Hintere Befestigungsgurte durch die Klemmen **1** der vor-

- Die losen Enden der Befestigungsgurte mit der elastischen Schlaufe **1** sichern.
- Einschubfach schließen.
- » Die Gepäckrolle Atacama ist nun sicher am Fahrzeug befestigt.

Materialien

Außentasche	Polyvinylchlorid, 30 % Polyester, 20 % Polyurethan, 25 % Polyamid, 25 %
Innentasche	Polyvinylchlorid, 80 % Polyester, 20 %

Technische Daten

Zuladung für Gepäckrolle Atacama auf Gepäckbrücke	max 5 kg
Geschwindigkeitsbeschränkung für Gepäckrolle Atacama	max 130 km/h
Volumen von Gepäckrolle Atacama	ca. 40 l

Haftungshinweis

In Abhängigkeit vom
Ausstattungs- bzw. Zubehör-
umfang Ihres Produkts von
BMW Motorrad, aber auch bei
Länderausführungen können
Abweichungen zu Bild- und
Textaussagen auftreten. Etwaige
Ansprüche können daraus nicht
abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs-
und Leistungsangaben verstehen
sich mit entsprechenden Tole-
ranzen.

Änderungen in Konstruktion,
Ausstattung und Zubehör blei-
ben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

© 2017 Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmi-

gung von BMW Motorrad, After-
sales.

Originalbedienungsanleitung,
gedruckt in Deutschland.

Weiterführende Informationen zum Thema Ausstattung finden Sie unter:
bmw-motorrad.com/equipment

Bestell-Nr.: 77 01 2 451 386
02.2017, 1. Auflage, 00

