

10.9.3 Legende der Komponenten im Schaltplan

In der folgenden Tabelle sind sämtliche im Schaltplan der elektrischen Anlage enthaltenen Komponenten und deren jeweilige Nummer aufgeführt.

Pos.	Teil	Komponentenbeschreibung
01	1	Motorsteuergerät
02	1	ECR-Relais
03	1	Scheinwerfer
04	1	Fahrtrichtungsanzeiger vorne links
05	1	Fahrtrichtungsanzeiger vorne rechts
06	1	Kupplungsschalter
07	1	Leuchtenrelais
08	1	Hupe
09	1	USB-Anschluss
10	1	Lenkstockschalte links - Signalsteckverbinder
11	1	Lenkstockschalte links - Leuchtensteckverbinder
12	2	Motoröldrucksensor
13	2	Kombiinstrument
14	2	Schlüsselschalter
15	2	Wegfahrsperre
16	2	Lenkstockschalte rechts
17	2	Nebelscheinwerfer links
18	2	Nebelscheinwerfer rechts
19	2	Beheizter Lenkergriff rechts (1)
20	2	Beheizter Lenkergriff links (2)
21	2	Bremslichtschalter vorne
22	2	Bremslichtschalter hinten
23	2	Rückleuchte
24	2	Kennzeichenleuchten
25	2	Fahrtrichtungsanzeiger hinten links
26	2	Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts
27	2	ABS-Sensor vorn
28	2	ABS-Sensor hinten
29	2	ABS-Steuergerät
30	2	Hilfsstrombuchse
31	2	IMU
32	2	Sicherungskasten
33	3	OBD-Anschluss
34	3	Ständerpositionsschalter
35	3	Relais des Kühlerlüfters.
36	3	Kühllüfter
37	3	Lambda-Sonde
38	3	Saugrohr-Absolutdruck-Sensor
39	3	Lufttemperatursensor
40	3	Spule links (1)
41	3	Spule rechts (2)
42	3	Kraftstoffpumpe

Pos.	Teil	Komponentenbeschreibung
47	4	Motorstartrelais
48	4	Spannungsregler
49	4	Induktiver Drehzahlsensor
50	4	Verbindung Motor 1
51	4	Verbindung Motor 2
52	4	Anlasser
53	4	Stator
54	4	Einspritzdüse rechts (1)
55	4	Einspritzdüse links (2)
56	4	Motortemperatursensor
57	4	ISC-Ventil (Leerlaufdrehzahlregelung)
58	4	Drosselklappenpositionssensor (TPS)
59	4	Gangsensor
60	4	Minus kabel Batterie
61	4	Plus kabel Batterie
62	4	Anlasserkabel