

CARPURIDE W702BS – BMW Wonder Wheel (WW) Anleitung

Zur Verwendung des WW immer **MENU ↑** für 5 sec halten: Anzeige **NAV** im TFT;
MENU ↓ für Rückkehr zu TFT

- ← / → WW nach links / rechts drücken
- ↑↓ WW rauf / runter drehen
- ←→ Blinkertaste drücken
- MENU ↑** MENU Taste oben / unten drücken

Main Screen	←	ESC	zu Tachometer Screen
	←→	Klick	Cursor an/aus
	<i>wenn Cursor AUS:</i>		
	↑↓ & →		Volume: Media ←→ Voice
	<i>wenn Cursor AN:</i>		
	↑↓	Wheel	App auswählen
	→	Enter	Mit Cursor gewählte App aufrufen / Anruf annehmen

Tachometer Screen	← long	ESC	Zurück zu vorigem Screen
	←→	Klick	+ oder .i. an (für 5 sec)
	<i>wenn Cursor AUS:</i>		
	→	Enter	Brigthness
	↑↓ & →	Wheel	Volume: Media ←→ Voice
	<i>wenn Cursor AN:</i>		
	↑↓	Wheel	.i. Details- / + Main Screen
→	Enter	Mit Cursor gewählten Screen aufrufen	

Car Play Screen	← short	ESC	Main Car Play
	← long		Zurück zu Main screen /Anruf ablehnen
	←→	Klick	Cursor an/aus
	↑↓	Wheel	App auswählen
	→	Enter	Mit Cursor gewählte App aufrufen / Anruf annehmen